



**REFERENCIAS**

- Abertura a retirar y reemplazar
- 1 Retirar abertura existente, reparar dintel, jamba, antepecho y colocar premarco abertura solicitada. Colocar abertura solicitada. Extraer placa durlock interior en muro, revoque impermeable grueso y fino. Realizar garganta de durlock entre muro y celosado. Proveer cortinas tipo roller.
- 2 Retirar abertura existente junto con el cajón de madera con sistema de cortina de enrollar y guías. Reparar jamba, dintel y antepecho. Colocar premarco. Revoque impermeable grueso y fino. Colocar abertura solicitada. Pintar muros exterior e interior. Proveer cortinas tipo roller.
- 3 Retirar abertura existente junto con el cajón de madera con sistema de cortina de enrollar y guías. Reparar jamba, dintel y antepecho. Colocar premarco. Revoque impermeable grueso y fino. Colocar abertura solicitada. Pintar muros exterior e interior. Proveer cortinas tipo roller.
- 4 Retirar abertura existente junto con el cajón de madera con sistema de cortina de enrollar y guías. Reparar jamba, dintel y antepecho. Colocar premarco. Revoque impermeable grueso y fino. Colocar abertura solicitada. Pintar muros exterior e interior. Proveer cortinas tipo roller.
- 5 Retirar abertura existente junto con el cajón de madera con sistema de cortina de enrollar y guías. Reparar jamba, dintel y antepecho. Colocar premarco. Revoque impermeable grueso y fino. Colocar abertura solicitada. Pintar muros exterior e interior. Proveer cortinas tipo roller.
- 6 Retirar abertura existente junto con el cajón de madera con sistema de cortina de enrollar y guías. Reparar jamba, dintel y antepecho. Colocar premarco. Revoque impermeable grueso y fino. Colocar abertura solicitada. Pintar muros exterior e interior. Proveer cortinas tipo roller.
- 7 Retirar abertura existente junto con el cajón de madera con sistema de cortina de enrollar y guías. Reparar jamba, dintel y antepecho. Colocar premarco. Revoque impermeable grueso y fino. Colocar abertura solicitada. Pintar muros exterior e interior. Proveer cortinas tipo roller.
- 8 Retirar abertura existente, retirar cara inferior de cajón de Durlock, retirar el sistema de cortina de enrollar y guías.
- 9 Reparar jamba, dintel, antepecho (rellenar cantero con hormigón). Revoque impermeable grueso y fino. Colocar abertura solicitada. Pintar muros exterior e interior. Proveer cortinas tipo roller. En exterior rellenar cantero c/ 1" f' sobre bajo carpeta de nivel.
- 10 Retirar abertura existente, retirar cara inferior de cajón de Durlock, retirar el sistema de cortina de enrollar y guías.
- 11 Reemplazar por rstura o f'ante 30 placas de policarbonato alveolar Cristal 8mm. de 0,505m x 1,98. Retirar masilla. Pintar marco c/ convertidor de oxid. Colocar silicona medio en bastidor. Colocar policarbonato solicitada. Colocar perfil aluminio en jamba.
- 12 Retirar abertura existente, retirar cara inferior de cajón de Durlock, retirar el sistema de cortina de enrollar y guías. Reparar jamba, dintel, antepecho (rellenar cantero con hormigón). Revoque impermeable grueso y fino. Colocar abertura solicitada. Pintar muros exterior e interior. Proveer cortinas tipo roller. En exterior rellenar cantero c/ 1" f' sobre bajo carpeta de nivel.

Calle Urquiza

	PLANO DE:	PLANTA	ESCALA: 1:100
	PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE		PLANO: M-01
Oficina de Arquitectura del Poder Judicial / Santa Fe			
OBRA: REEMPLAZO ABERTURAS PRIMER PISO EDIFICIO DE CALLE URQUIZA 2443			